Manual Técnico PL92ES-HT3 06//2011

Quackenbush

Serie HT3

de taladros de broca con "Taladrado regular"



	HT	3	X	XXX	S	Е	40
Serie							
HT = Taladros	de broca con	•					
(Taladrad	o regular)						
Familia							
3			•				
Broca							
B = Rosca ma	acho 1/2"-20, Mandr	il Jacobs		_			
C = Rosca he	mbra 3/8"-24						
D = Rosca he	mbra 9/16"-18						
E = Rosca he	mbra 3/4"-16						
RPM							
120 = 12,400	005 = 475						
030 = 3,000	003 = 300						
021 = 2,100	002 = 150						
016 = 1,600	001 = 80						
007 = 650							
Función							
E = Tiempo de	e taladro regular						_
Recorrido							
40 = 4"							

Para la visita adicional de información de producto nuestro sitio web en http://www.apextoolgroup.com

Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Instrucciones de instalación

- 1. Antes de colocar el taladro en un equipo, conecte la provisión de aire y mientras sostiene el taladro, pulse el **BOTÓN DE ENCENDIDO** verde para asegurarse de que la unidad funciona y de que le llega suficiente aire. Desconecte el aire y monte la herramienta en el equipo.
- 2. GIRE EL INTERRUPTOR DE AJUSTE DE LA UNIDAD HIDRÁULICA A "0" y empuje la barra de empuje hacia delante hasta que la broca esté aproximadamente encajada con la punta del cojinete del taladro. Ajuste la posición de Recorrido aflojando el tornillo de ajuste en la palomilla de reacción y girando el Tornillo de parada de retroceso hasta que quede trabado con la válvula de motor. Asegúrese de volver a apretar el tornillo de ajuste.
- 3. Afloje el perno de sombrerete en la parada de Avance Rápido y empuje la Barra de empuje hasta que la punta del taladro esté a unas 1/8" de la pieza a trabajar, luego con un destornillador gire la Biela de Avance Rápido fileteada hasta que la parada encaje con la biela hidráulica. Vuelva a apretar el perno de sombrerete y GIRE LA UNIDAD HIDRÁULICA AJUSTANDO EL INTERRUPTOR A "20".
- 4. Afloje el perno de sombrerete de la Tuerca con Resalto en la varilla de profundidad (la más cercana a la barra de empuje). Mida la distancia que debe cubrir el taladro. Ahora, con la Barra de empuje aún en la posición anterior (paso 3), mida desde el frente de la Barra de empuje y ajuste la Tuerca con Resalto a la profundidad de taladrado deseada más 1/16". Vuelva a apretar el perno de sombrerete en la Tuerca con Resalto.
- 5. °LA REDUCCIÓN A CERO ES CRÍTICA PARA HACER UN BUEN AGUJERO! Normalmente, una reducción a cero de 0.006" es correcta; sin embargo, si la desviación del equipo es un problema, quizá sea necesario aumentar esta cantidad para asegurarse de que la broca tiene una alimentación controlada antes de volver a encajarse en el material.

NOTA: Este concepto es una característica patentada y es muy importante para hacer buenos agujeros y alargar la vida de las brocas.

(Si es necesario volver a poner la biela a su posición extendida, conecte TEMPORALMENTE la provisión de aire °manteniendo las manos alejadas de todos los puntos de pico!)

Con la provisión de aire apagada, ajuste la unidad hidráulica a "0". Gire el tornillo de ajuste a tope a la derecha, luego vuelva a girarlo hacia la izquierda de 1/8 a 1/4 de vuelta. Esto lo colocará entre 0.006" y 0.012" de reducción a cero. Compruebe visualmente la cantidad de reducción a cero pulsando la biela hidráulica de forma que el indicador de arandela quede contra la tuerca de llave. Cuando suelte la biela, debería salirse en el mismo grado de reducción a cero.

NOTA: La reducción a cero debe ajustarse tal y como se ha explicado. Si se intenta este ajuste mientras la herramienta está en marcha, pueden darse ajustes erróneos a causa de la compresión del aceite en la unidad hidráulica. En otras palabras, lo que puede parecer una reducción a cero mecánica de 0.005" es en realidad solo la expansión del aceite comprimido en el cilindro. Nótese también que la cantidad visual de reducción a cero que se nota al seguir el proceso, para ajustar la reducción a cero, puede ser menos que la cantidad que se note visualmente durante la operación. La razón de esto es que mientras está en funcionamiento, ve la combinación de la reducción a cero mecánica y la expansión del aceite comprimido.

6. ***RESETEE LA UNIDAD HIDRÁULICA A 20 y PONGA TODAS LAS CUBIERTAS!** Reconecte la provisión de aire y ajuste el ciclo de la herramienta. Cuente el número de picos por minuto. Ajuste la Tecla del Temporizador de Picos de acuerdo a que la herramienta haga un ciclo aproximadamente una vez por segundo o 60 picos por minuto.

AJUSTE FINO

Una vez completada la instalación básica, la herramienta debería "afinarse" para conseguir un agujero óptimo en el menor tiempo posible.

Las normas básicas generales son:

- 1. Cuantos más picos por minuto, mejor calidad tiene el agujero.
- 2. Así como disminuya el tamaño de broca, el ajuste hidráulico se incrementará en cualquier taladro y material.
- 3. Si se nota excesivo calor, aumente la hidráulica o incremente los picos. (Quizá sean necesarias las dos cosas, sin embargo, intente ajustar primero el ajuste hidráulico).

PL92ES-HT3

Quackenbush™

10/06

Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

4. El mejor ajuste para empezar cualquier aplicación desconocida es colocar la hidráulica a 20 y los picos a 60 por minuto. Haga un agujero y observe el tamaño y el acabado. Si ambos son buenos, intente reducir el tiempo para hacer el agujero disminuyendo el ajuste hidráulico muesca a muesca. Si la herramienta empieza a trabajar, aumente una muesca el ajuste hidráulico. Si la calidad del agujero empieza a deteriorarse, aumente una muesca el ajuste hidráulico.

Una vez que se ha conseguido el agujero óptimo, apunte el número de picos y el ajuste hidráulico para futuras referencias con esa aplicación en particular o para otras similares. El ajuste de alimentación hidráulica puede bloquearse con el tornillo de ajuste que hay en la tecla de ajuste.

Herramientas recomendadas para servicio

Descripción	Número Pieza
Calibre de deslizamiento de alineación de engranajes	537504
2. Llave de tuerca de bastidor	537286
3. Llave de tuerca de motor	537285
4. Llave de tuerca de apertura estrecha 7/8"	513882
5. Llave de garfios ajustable de 2"	61254
6. Alicates de Anillos de retención de combinación	521537
7. Llaves hexagonales:	N/A
3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 9/64",	
5.32", 3/16" & 5/16"	

Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Problemas con el taladro de broca HT3

Fallo	Causa probable
Ajuste de la herramienta para "10 agujeros" (ajuste	Compruebe que no haya pérdidas en los platos de toma de aire
hidráulico o, calibre de profundidad ajustado para que la	Busque rebabas dentro o sobre las juntas avellanados en la
herramienta no se cierre en la válvula de profundidad,	superficie y bolas 537126 en los platos.
aproximadamente un agujero por minuto) y tras varios	Busque grietas, agujeros incompletos y alineación en los
agujeros (1 a 1000) la herramienta se apaga sola (válvula	obturadores.
de comando nº 537080 gira).	Coloque el disco de válvula sobre una mesa o disco de metal.
	Coloque una bola de metal de .125 de diámetro en los avellanados y
	golpee con un martillo para que la bola se asiente adecuadamente.
La herramienta despide aire por los discos de filtro	Compruebe que no haya pérdidas en las conexiones del pistón de
537137 cuando no está en marcha, sino en "aire a la	empuje
herramienta".	Compruebe el tamaño del tubo de alimentación 537043.
	Compruebe los anillos del pistón, el tubo de alimentación y el
	bastidor.
	Cambie la válvula de alimentación 537083
	Cambie el bastidor si todo lo demás está en orden.
Unidad de niebla modificada no bombea	Asegúrese de que el adaptador de provisión de aire 539619 que se
	añade al disco 537078 en lugar del pequeño disco de mufla 537137
	tiene una salida de aire de .140145 de profundidad x 45° (recuerde
	que el corte sobre el adaptador debería coincidir con el corte en el
	paso de aire sobre el disco colector).
La herramienta ajustada a "10 agujeros" y tras varios	La válvula de igualación de tiempo de taladro 539425 no está bien
picoteos el motor está completamente expandido y no se	colocada sobre la barra de empuje 539431, causando una pérdida de
retrae hasta que se apaga la herramienta.	aire
	Resetee el hidráulico de 5 a 10 para comprobar "10 picoteos".
La herramienta arranca y el motor funciona cuando se le	Compruebe los agujeros de ventilación al encender la válvula de
pone aire "vivo" a la herramienta pero sin pulsar el botón de encendido.	cabezal 531226 en el eje activo.
La herramienta tiene aire "vivo", el botón de encendido	El bastidor 537035 está en mal estado, poroso o mecanizado y causa
pulsado, la herramienta arranca, pero sólo se retrae la	cortocircuito.
mitad con el motor aún en marcha. Cuando se pulsa el	
botón stop no sucede nada, la herramienta sigue	
funcionando sin retraerse.	
La herramienta picotea despacio, casi como si fuera a	Cambie la válvula de control de flujo 537084
pararse al principio del ciclo, pero luego funciona	
normalmente desde la mitad de pistón hacia el final.	
La herramienta funciona normalmente y luego deja de	Compruebe la válvula de taladro en tiempo regular 539425 para
picotear.	asegurarse de que está bien colocada sobre la barra de empuje. Si
	es así, cambie la válvula de taladro en tiempo regular.
La herramienta empieza a ametrallar en cuanto se le	La bujía 537120 bajo el bloque de válvula encendido/apagado 537079
inyecta aire "vivo".	está al revés.
La herramienta despide aire a los discos grandes de	La válvula de motor 537054 y su asiento 537053 no están bien
copela 537499 y el motor se pone en marcha en cuanto se	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
inyecta aire "vivo" a la herramienta.	cambie el asiento.
La herramienta despide aire hacia los discos grandes de	Los agujeros roscados (sólo los 3 superiores) para las tuercas
copela 537499 en cuanto se inyecta aire "vivo" a la	B123L del bastidor a veces se meten en el paso de aire "vivo". Use
herramienta, pero el motor no funciona.	Locktite 242 sellador de tornillos en las dos tuercas superiores y
	coloque la tuerca B126C en el agujero central.
La herramienta no se pone en marcha cuando se activa la	La presión del suministro de aire es insuficiente.
válvula.	La válvula de profundidad está abierta.
	La bobina principal, la alimentación o la válvula de retracción está
	enganchada.

10/06

Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

Problemas con el Taladro de broca HT3 (continuación)

Fallo	Causa probable
El taladro no picotea.	No se ha activado la válvula de relé en el temporizador (el indicador
	puede verse a través del disco transparente).
	1) El control de flujo 537084 no está ajustado correctamente.
	2) La bobina en la válvula de relé del temporizador de picoteo 537085
	está enganchada (sucia).
	3) El paro de avance 539429 no está bien configurado
	4) La válvula de retracción se engancha.
Cambia el ciclo de picoteo.	Fluctuación de la presión del aire.
	Cantidad excesiva de lubricante o de agua acumulada en la cámara
	de volumen del temporizador.
	Suciedad acumulada en la válvula de control de flujo del temporizador
	537074.
El taladro no se retrae y se para una vez que se alcanza la	No hay señal de la válvula de profundidad.
profundidad.	Las tuercas con resalto 524839 de la varilla de profundidad no están
	bien ajustadas.
El motor no se para una vez que el taladro se ha retraído.	Asiento de la válvula de motor 537053 gastado o dañado.
	La tuerca de freno de retroceso B153F no hace contacto con la válvula
	de motor 537054.
La varilla del pistón en la unidad hidráulica se extiende	El mecanismo de control de retroceso es defectuoso.
entre cada picoteo.	
La herramienta se apaga.	Hojas giratorias gastadas.
	Hojas giratorias infladas por humedad excesiva.
	Cojinetes o engranajes gastados
El taladro va hacia delante, pero el motor no funciona.	Hojas giratorias rotas.
	La válvula de motor 537054 está enganchada.
	Engranaje roto.
El taladro pierde empuje.	Anillo-O 14252 en el pistón de alimentación dañado.
	Anillo-O dañado en los extremos del tubo de alimentación.
	Pistón marcado y encerrado en el cilindro.
Puntos muertos en el motor (el motor no se enciende	Asegúrese de que las hojas del rotos son más cortas que el rotor, es
después de quitar aire).	preferible que todas las hojas tengan la misma longitud.
, ,	Las ranuras del rotor no deben tener extremos afilados.
	Asegúrese de que las hojas del rotor no se enganchan en las ranuras
	del rotor.

Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"


10/06

Para ampliar las soluciones, es esencial que pueda verificar que las válvulas del ensamblaje funcionancorrectamente. Todas las válvulas, excepto la de control de flujo, tienen indicadores. Dichos indicadores serán "visibles" o "invisibles" dependiendo de la situación. La siguiente tabla refleja la posición del indicador: "En reposo sin aire", "En reposo con aire", "Inicio", y mientras la herramienta está "En funcionamiento".

Válvula	En reposo sin aire	· 1 · 1		En funcionamiento
Reiniciar o retraer válvula	V	V	I	Ciclos con cada pico
Resetear o trabar válvula	V	I	I	I
Programador de válvula	V	V	V	Ciclos con cada pico
Cilindro o válvula de alimentación	I	I	V	Ciclos con cada pico
Válvula maestra o de comando	I	I	V	V

V = Visibles

I = Invisibles



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "A"

Ref.	Number	#		Kit	EN	DE	FR	ES	IT
Rei.	Number	#	•	ΚIL	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	537060	2			Valve Cover	Deckel	Couvercle	Cubierta	Coperchio
2	B128N	1			Screw (2)	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
3	536295	1			Peck Adj. Cover	Deckel	Couvercle	Cubierta	Coperchio
4	C104A	1			Nut	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado
5	B132P	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
6	B128N	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
7	539425	1			Peck Indicator Valve	Ventil	Soupape	Válvula	Valvola
8	506100	4			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
9	537049	1			Hydro Unit Clamp	Klammer	Serre-joint	La abrazadera	Il morsetto
10	B119T	1			Screw (2)	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
11	Illust "C"	1			Adj. Set Back Device	Gerät	Dispositif	Dispositivo	Dispositivo
12	539102	1			Control Unit	Einheit	Unité	Unidad	Unità
13	B119B	1			Set Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
14	537522	1			Сар	Kappe	Chapeau	Тара	Cappello
15	B158Y	2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
16	539443	2			Tubing	Rohr	Tuyautage	Tuberia	Tubazione
17	536173	2			Nameplate	Namensschild	Plaque	Placa de identificación	Targa
18	1110408	1			Caution Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
19	537046	1			Rod Wiper	Stange Wischer	essuie-glace de tige	limpiador de la varilla	pulitore dell'asta
20	B113M	1			Screw (4)	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
21	537045	1			Rod Bushing	Lagerbuchse	Douille	Casquillo	Boccola
22	B113M	1			Screw (4)	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
23	537053	1			Valve Seat	Ventilsitz	Siège de soupape	Asiento de la válvula	Sede valvola
24	60371	2			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
25	537054	1			Motor Valve	Ventil	Soupape	Válvula	Valvola
26	1014479	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
27	Illust "G"	1			Nosepiece Cover	Deckel	Couvercle	Cubierta	Coperchio
28	Illust "G"	1			Screw (4)	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
29	26-015	1			Incl. Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
30	537056	3			Nosepiece Clamp	Stellschraube	Vis de pression	Tornillo fijador	Vite di arresto
31	B109M	1			Screw (4)	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
32	537051	1			Quill Bushing	Lagerbuchse	Douille	Casquillo	Boccola
33	508364	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
34	Illust "E"	1			Motor Cartridge	Motorbaugruppe	Ensemble du moteur	Montaje del motor	Gruppo motore
35	B127Z	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
36	537035	1			Housing	Gehäuse	Corps	Caja	Corpo
37	537052	1			Quill Wiper	Wischer	essuie-glace	limpiador	pulitore


(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

• Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

Table, Tabelle, Tableau, Tabla, Tabella "A"

Montaje del motor	RPM	Engranaje
HT3()120	12,400	Ataque directo
HT3()030	3,000	De una sola velocidad
HT3()021	2,100	De una sola velocidad
HT3()016	1,600	De una sola velocidad
HT3()007	650	Engranaje fase Doble
HT3()005	475	Engranaje fase Doble
HT3()003	300	Engranaje fase Doble
HT3()002	150	Engranaje fase triple
HT3()001	80	Engranaje fase triple

10/06



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06


Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "B"

					EN	DE	FR	ES	IT
Ref.	Number	#	•	Kit	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	539446	1			Rear Cover	Deckel	Couvercle	Cubierta	Coperchio
2	B128N	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
3	1010663	2			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
4	537047	2			Inlet Plug	Buchse	Bouchon	Tapón	Spina
5	B127Z	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
6	537415	1			Depth Rod	Stange	Tige	Varilla	Asta
7	B127M	2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
8	524839	2			Collar Nut	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado
9	539431	1			Thrust Bar	Stab	Barre	La barra	La sbarra
10	O73	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
11	537044	1			Reaction Rod	Stange	Tige	Varilla	Asta
12	O73	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
13	B158P	4			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
14	539427	1			Back Cap	Kappe	Chapeau	Тара	Cappello
15	537042	1			Gasket	Buchse	Bouchon	Tapón	Spina
16	B115L	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
17	500742	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
18	504970	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
19	500742	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
20	537043	1			Feed Tube	Rohrmutter	Tube	Tubo	Tubo
21	537515	1			Thrust Piston	Kolben	Piston	Embolo	Pistone
22	14252	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
23	60371	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
24	1012614	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
25	539429	1			Advance Stop	Stopp	Arrêt	Parada	Stop
26	B127W	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
27	539510	1			Spring	Buchse	Bouchon	Tapón	Spina
28	539437	1			Rpd. Adv. Rod	Stange	Tige	Varilla	Asta
29	539432	1			Adjusting Bracket	Klammer	Support	Soporte	Staffa
30	539441	1			Cylinder	Zylinder	Cylindre	Cilindro	Cilindro
31	537062	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
32	60371	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
33	537046	1			Rod Wiper	Stange Wischer	essuie-glace de tige		pulitore dell'asta
34	537045	1			Rod Bushing	Lagerbuchse	Douille	Casquillo	Boccola
35	508364	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
36	60371	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
37	813474	1			Fitting	Paßstück	Monture	Accesorio	Accessorio
38	537035	1			Housing	Gehäuse	Corps	Caja	Corpo
39	537582	1			Muffler Housing	Gehäuse	Corps	Caja	Corpo
	B124R	1				Schraube	Vis	Tornillo	Vite
40	537501	_			Cap Screw		Joint d'étanchéité		
41		1			Gasket	Dichtung		Empaquetadura	Guarnizione
42	537500	1			Quad Ring	Ring	Bague	Anillo	Anello
43	537499	1			Muffler Disc	Filtern Sie Scheibe	Filtrer le Disque	Filtre Disco	Filtrare il Dischetto
44	537039	1			Inlet Bushing	Einlaß Buchse	Bushing d'arrivée	Buje de cala	Bushing di apertura
45	1010663	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
46	B101K	4			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
47	537041	1			Pistol Grip	Pistolengriff	Poignée de pistolet	Empuñadura de pistola	Impugnatura pistola
48	1012390	1			O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
49	537051	1			Quill Bushing	Lagerbuchse	Douille	Casquillo	Boccola

^(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

10/06



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"


10/06


Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "C"

Ref. Number # • Nt # 1 Bit 6R 2 Screw Screw Schaube Vis Tomillo Descripción Meta Descripción Descripción Descripción Descripción Meta Descripción Descripción Meta Descripción Meta Descripción Meta Descripción Meta Descripción Meta Antilon Meta Antilon Meta Serial Empaque dadura Quarnizione Corpo C						EN	DE	FR	ES	IT
1	Ref.	Number	#	•	Kit				_	
3 37/081 1	1	B156R	2					 		Vite
1	2	537143	4			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
5 8158R 2 Screw Schnaube Vis Tomillo Mile 7 537035 1 Housing Gehäuse Corps Caja Corpo 8 637116 1 Geasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Quarnizione 9 B124C 2 Screw Schraube Vis Tomillo Wite 10 537126 4 Shuttle Valve Ball Kugel Bille Bolas Sfera 11 539435 1 Manifold Piate Plaque Placa Placa Platello 12 537118 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Quarnizione 13 637076 1 Manifold Piate Plaque Placa Placa Platello 14 837118 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Quarnizione 15 837140 1 Stat Button (Green) Drucktaste	3	537081	1			Retract Relay	Relais	Relais	Relé	Relé
6 537143 1 Gasket Dichtung Joint of étanchéité Empaquetadura Guarnizione 7 537035 1 Housing Gehäuse Corpo Vite Empaquetadura Guarnizione Bille Bille Bille Bolle Empaquetadura Guarnizione Piatello Corpo Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione Piatello Sart 311 I Corpo Corpo Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Carpo Guarnizione Piatello Corpo Corpo Corpo Corpo Corpo Corpo Corpo C	4	537081	1			Interlock Relay	Relais	Relais	Relé	Relé
	5	B158R	2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
B S37116 1	6	537143	1			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
9 B124C 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	7	537035	1			Housing	Gehäuse	Corps	Caja	Corpo
10	8	537116	1			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
11 S39435 1	9	B124C	2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
12 337118 1	10	537126	4			Shuttle Valve Ball	Kugel	Bille	Bolas	Sfera
13 537076 1	11	539435	1			Manifold Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
14	12	537118	1			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
15	13	537076	1			Manifold Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
16 537141 1	14	537118	1			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
17	15	537140	1			Start Button (Green)	Drucktaste	Bouton	Botón	Pulsante
18 531226 2	16	537141	1			Start Button (Red)	Drucktaste	Bouton	Botón	Pulsante
19	17	1012362	2			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
20	18	531226	2			Poppet Valve	Schnarchventil	Soupape soulevante	Válvula secundaria	Valvola a fungo
21 B122R 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	19	537121	1			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
22 B136A 1 Screw Schraube Vis Tomillo Vite 23 527608 1 Button Drucktaste Bouton Botón Pulsante 24 1012362 1 Retaining Ring Sicherungsring Anneau de fixation Anillo de retención Anello di fissaggio 25 531226 1 Poppet Valve Schrarchventil Soupape soulevante Válvula secundaria Válvola a fungo 26 B158R 2 Screw Schraube Vis Tomillo Vite 27 537080 1 Command Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 28 539443 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 30 539433 1 Manifold Plate Platue Placa Piattello 31 B127M 1 Screw (1/2") Schraube Vis Tomillo Vite 32 B124C 1 Screw	20	537073	1			Depth Valve Block	Block	Bloc	Bloque	Blocco
23 527608 1 Button Drucktaste Bouton Botón Pulsante 24 1012362 1 Retaining Ring Sicherungsring Anneau de fixation Anillo de retención Anello di fissaggio 25 531226 1 Poppet Valve Schranchventil Soupape soulevante Válvula secundaria Valvola a fungo 26 B158R 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 27 537080 1 Command Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 28 539443 2 Tubing Rohr Tuyautage Tuberia Tubazione 30 539433 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 31 B127M 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 34 530421 1 O-Ring	21	B122R	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
24 1012362 1 Retaining Ring Sicherungsring Anneau de fixation Anillo de retención Anello di fissaggio 25 531226 1 Poppet Valve Schrarchvenfill Soupape soulevante Válvula secundaria Valvola a fungo 26 B158R 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 27 537080 1 Command Valve Ventil Soupape Válvula Válvola 28 539443 2 Tubing Rohr Tuyautage Tuberia Tubazione 29 539434 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guamizione 30 539433 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 31 B127M 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 34 530421 1 <t< td=""><td>22</td><td>B136A</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Screw</td><td>Schraube</td><td>Vis</td><td>Tornillo</td><td>Vite</td></t<>	22	B136A	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
25 531226 1 Poppet Valve Schnarchventii Soupape soulevante Válvula secundaria Valvola a fungo 26 B158R 2 Screw Schraube Vis Tormillo Vite 27 537080 1 Command Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 28 539443 2 Tubing Rohr Tuyautage Tuberia Tubazione 29 539434 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 30 539433 1 Manifold Plate Plate Plaque Placa Piattello 31 B127M 1 Screw (1/2") Schraube Vis Tornillo Vite 32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 33 537137 1 Filter Filter Filtro Filtro Filtro 34 530421 1 O-Ring O-Ring <td< td=""><td>23</td><td>527608</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Button</td><td>Drucktaste</td><td>Bouton</td><td>Botón</td><td>Pulsante</td></td<>	23	527608	1			Button	Drucktaste	Bouton	Botón	Pulsante
26 B158R 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 27 537080 1 Command Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 28 539443 2 Tubing Rohr Tuyautage Tuberia Tubazione 29 539434 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 30 539433 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 31 B127M 1 Screw (1/2") Schraube Vis Tornillo Vite 32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 33 537137 1 Filter Filter Filter Filtro Filtro 34 530421 1 O-Ring O-Ring Joint torique Anillo "O" Anello ad O 35 537084 1 Flow Control Ventil Soupape <t< td=""><td>24</td><td>1012362</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Retaining Ring</td><td>Sicherungsring</td><td>Anneau de fixation</td><td>Anillo de retención</td><td>Anello di fissaggio</td></t<>	24	1012362	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
27 537080 1 Command Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 28 539443 2 Tubing Rohr Tuyautage Tuberia Tubazione 29 539434 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 30 539433 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 31 B127M 1 Screw (1/2") Schraube Vis Tomillo Vite 32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tomillo Vite 33 537137 1 Filter Filter Filtro Filtro Filtro 34 530421 1 O-Ring O-Ring Joint torique Anillo "O" Anello ad O 35 537084 1 Flow Control Ventil Soupape Válvula Valvola 36 537085 1 Peck Timer Relay Relais Relais <td>25</td> <td>531226</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>Poppet Valve</td> <td>Schnarchventil</td> <td>Soupape soulevante</td> <td>Válvula secundaria</td> <td>Valvola a fungo</td>	25	531226	1			Poppet Valve	Schnarchventil	Soupape soulevante	Válvula secundaria	Valvola a fungo
285394432TubingRohrTuyautageTuberiaTubazione295394341GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione305394331Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello31B127M1Screw (1/2")SchraubeVisTornilloVite32B124C1ScrewSchraubeVisTornilloVite335371371FilterFilterFiltreFiltroFiltro345304211O-RingO-RingJoint toriqueAnillo "O"Anello ad O355370841Flow ControlVentilSoupapeVálvulaValvola365370851Peck Timer RelayRelaisRelaisReláRelé375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVísTornilloVíte395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione415371372FilterFilterFiltreFiltro425370781Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVísTornilloVíte <td>26</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Schraube</td> <td>Vis</td> <td>Tornillo</td> <td></td>	26		2				Schraube	Vis	Tornillo	
295394341GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione305394331Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello31B127M1Screw (1/2")SchraubeVisTornilloVite32B124C1ScrewSchraubeVisTornilloVite335371371FilterFilterFilterFiltroFiltro345304211O-RingO-RingJoint toriqueAnillo "O"Anello ad O355370841Flow ControlVentilSoupapeVálvulaValvola365370851Peck Timer RelayRelaisRelaisReléRelé375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVísTornilloVite395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione415370781Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello425370831GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchr	27							Soupape		
30 539433 1	\vdash								Tuberia	Tubazione
31 B127M 1 Screw (1/2") Schraube Vis Tornillo Vite 32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 33 537137 1 Filter Filter Filtro Filtro 34 530421 1 O-Ring O-Ring Joint torique Anillo "O" Anello ad O 35 537084 1 Flow Control Ventil Soupape Válvula Valvola 36 537085 1 Peck Timer Relay Relais Reláis Relé Relé 37 537072 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 38 B126A 2 Screw Schraube Vís Tornillo Víte 39 541552 1 Volume Chamber Ventil Soupape Válvula Valvola 40 537137 2 Filter Filter Filtre Filtre Filt	-		-						• •	
32 B124C 1 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 33 537137 1 Filter Filter Filtre Filtro Filtro 34 530421 1 O-Ring O-Ring Joint torique Anillo "O" Anello ad O 35 537084 1 Flow Control Ventil Soupape Válvula Valvola 36 537085 1 Peck Timer Relay Relais Relais Relé Relé 37 537072 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 38 B126A 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 39 541552 1 Volume Chamber Ventil Soupape Válvula Valvola 40 537119 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 41 537378 1 Manifold Plate Plate <td< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	-									
335371371FilterFilterFiltreFiltroFiltro345304211O-RingO-RingJoint toriqueAnillo "O"Anello ad O355370841Flow ControlVentilSoupapeVálvulaValvola365370851Peck Timer RelayRelaisRelaisReléRelé375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVisTornilloVite395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione4153731372FilterFilterFiltreFiltroFiltro425370781Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéit						` ′				
345304211O-RingO-RingJoint toriqueAnillo "O"Anello ad O355370841Flow ControlVentilSoupapeVálvulaValvola365370851Peck Timer RelayRelaisRelaisReléRelé375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVisTornilloVite395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione415371372FilterFilterFiltreFiltroFiltro425370781Manifold PlatePlatePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéité <td>\vdash</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	\vdash		-							
355370841Flow ControlVentilSoupapeVálvulaValvola365370851Peck Timer RelayRelaisRelaisReléRelé375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVisTornilloVite395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione415371372FilterFilterFiltreFiltroFiltro425370781Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVíte47310032ScrewSchraubeVisTornilloVíte485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisT										
365370851Peck Timer RelayRelaisRelaisReléRelé375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVisTornilloVite395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione415371372FilterFilterFiltreFiltroFiltro425370781Manifold PlatePlatePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlatePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	-		-			•				
375370721GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione38B126A2ScrewSchraubeVisTornilloVite395415521Volume ChamberVentilSoupapeVálvulaValvola405371191GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione415371372FilterFilterFiltreFiltroFiltro425370781Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	35									
38 B126A 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 39 541552 1 Volume Chamber Ventil Soupape Válvula Valvola 40 537119 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 41 537137 2 Filter Filter Filter Filtro Filtro 42 537078 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 43 B127M 6 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 44 537395 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 45 537083 1 Feed Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 46 537180 3 Feed Screw Schraube Vis Tornillo Vite 47 31003 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 48 537077 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 49 537120 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 50 B126M 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	-					Peck Timer Relay		Relais		
39 541552 1 Volume Chamber Ventil Soupape Válvula Valvola 40 537119 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 41 537137 2 Filter Filter Filtre Filtro Filtro 42 537078 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 43 B127M 6 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 44 537395 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 45 537083 1 Feed Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 46 537180 3 Feed Screw Schraube Vis Tornillo Vite 47 31003 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 48 537077 1 Manifold Plate Plate Plaque Placa Piattello 49 537120 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 50 B126M 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	37		-						Empaquetadura	Guarnizione
40 537119 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 41 537137 2 Filter Filter Filtre Filtro Filtro 42 537078 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 43 B127M 6 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 44 537395 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 45 537083 1 Feed Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 46 537180 3 Feed Screw Schraube Vis Tornillo Vite 47 31003 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 48 537077 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 49 537120 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 50 B126M 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	-		2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
41 537137 2 Filter Filter Filter Filtro Filtro Filtro 42 537078 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 43 B127M 6 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 44 537395 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 45 537083 1 Feed Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 46 537180 3 Feed Screw Schraube Vis Tornillo Vite 47 31003 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 48 537077 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 49 537120 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 50 B126M 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	39		1			Volume Chamber	Ventil	Soupape	Válvula	Valvola
425370781Manifold PlatePlattePlaquePlaquePlacaPiattello43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	40	537119	1				Dichtung		Empaquetadura	Guarnizione
43B127M6ScrewSchraubeVisTornilloVite445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite		537137	2							Filtro
445373951GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione455370831Feed ValveVentilSoupapeVálvulaValvola465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	42	537078	1			Manifold Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
45 537083 1 Feed Valve Ventil Soupape Válvula Valvola 46 537180 3 Feed Screw Schraube Vis Tornillo Vite 47 31003 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite 48 537077 1 Manifold Plate Platte Plaque Placa Piattello 49 537120 1 Gasket Dichtung Joint d'étanchéité Empaquetadura Guarnizione 50 B126M 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	43	B127M	6	L		Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
465371803Feed ScrewSchraubeVisTornilloVite47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	44	537395	1	L		Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
47310032ScrewSchraubeVisTornilloVite485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	45	537083	1			Feed Valve	Ventil	Soupape	Válvula	Valvola
485370771Manifold PlatePlattePlaquePlacaPiattello495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	46	537180	3			Feed Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
495371201GasketDichtungJoint d'étanchéitéEmpaquetaduraGuarnizione50B126M2ScrewSchraubeVisTornilloVite	47	31003	2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
50 B126M 2 Screw Schraube Vis Tornillo Vite	48	537077	1			Manifold Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
	49	537120	1			Gasket	Dichtung	Joint d'étanchéité	Empaquetadura	Guarnizione
51 537079 1 Valve Block Block Bloc Bloque Blocco	50	B126M	2			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
	51	537079	_			Valve Block	Block	Bloc	Bloque	Blocco

^(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée





Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "D"

Ref.	Number	#	Kit	EN	DE	FR	ES	IT
itei.	Nullibel	#	Mit	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	504970	1		O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
2	30389	1		O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
3	537066	1		Adjusting Nut	StellmuFtter	Stellmutter	Tuerca ajustadora	Dado di regolazione
4	537069	1		Spring	Druckfeder	Ressort	Resorte	Molla
5	537065	1		Clutch Cone	Kupplungsblock	Bloc d'embrayage	Bloque de embragüe	Blocco frizione
6	29865	1		O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
7	60351	1		O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
8	1005164	6		Ball	Kugel	Bille	Bolas	Sfera
9	537064	1		Ball Separator	Kugelhalter	Support à bille	Soporte de bolas	Supporto sfere
10	819783	1		O-Ring	O-Ring	Joint torique	Anillo "O"	Anello ad O
11	537070	1		Spring	Druckfeder	Ressort	Resorte	Molla
12	537067	1		Spring Retainer	Haltevorrichtung	Bague d'arrêt	Retén	Fermo
13	B123L	3		Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
14	518091	1		Hose	Schlauch	Tuyau	Manguera	Tubo
15	537038	1		Fitting	Paßstück	Monture	Accesorio	Accessorio
16	537068	1		Housing	Gehäuse	Corps	Caja	Corpo

(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "E"


Ref.	Number	#		Kit	EN	DE	FR	ES	IT
itei.	Number	π	•	Kit	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	537516	1			Stack-Up Nut	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado
2	538	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
3	537336	1			Upper End Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
4	RP101	2			Pin	Stift	Goupille cylindrique	Pasador	Spina
5	536485	1			Cylinder	Zylinder	Cylindre	Cilindro	Cilindro
6	531999	5			Rotor Blade	Rotorblatt	Palette	Alabe del rotor	Paletta del rotore
7	Table "E"	1			Rotor	Rotor	Rotor	El rotor	Il rotore
8	537335	1			Lower End Plate	Platte	Plaque	Placa	Piattello
9	2017	1			Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
10	518895	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
11	537517	1			Upper Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto

^(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

10/06



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "F"

Ref.	Number	#	Kit	EN	DE	FR	ES	IT
vei.	Nullibel	#	ΚI	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	537517	1		Upper Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
2	537024	1		Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
3	800217	1		Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
4	61229	1		Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
5	537034	1		Spindle	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
6	537023	1		Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
7	61229	1		Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
8	800217	1		Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
9	537016	1		Lower Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
10	073	1		Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
11	537009	1		Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
12	807225	1		Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
13	537008	1		Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
14	800251	1		Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
15	Table "F"	1		Output Spindle	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
16	537007	1		Reaction Bracket	Klammer	Support	Soporte	Staffa
17	B127T	1		Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
18	B153F	1		Backstop Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
19	514883	1		Lip Seal	Dichtung	Sceau	Sello	Guarnizione
20	537006	1		End Cap	Abschlußdeckel	Protecteur	Tapón de extremo	Cappellotto finale
21	535187	1		Poly Ball	Kugel	Bille	Bolas	Sfera

(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità


Table, Tabelle, Tableau, Tabla, Tabella "F"

Ref.	Código modelo	Broca	Rosca
	В	543003	1/2"-20 externo
15	С	543009	3/8"-24 interno
13	D	543005	9/16"-18 interno
	E	543007	3/4"-16 interno

Ref.	Código modelo	Número de pieza de mandril	Capacidad de mandril
	В	1000434	0 - 1/2"

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

10/06



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "G"

Ref.	Number	#	Kit	EN	DE	FR	ES	IT
Rei.	Nullibel	#	Kit	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	537517	1		Upper Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
2	60887	1		Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
3	537010	1		Ring Gear	Zahnkreis	Couronne dentée	Engranaje de anillos	Guarnizione ingranaggio
4	16242	1		Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
5	Table "G"	1		Slip-On Gear	Steckritzel	Pignon coulissant	Engranaje de deslizamiento	Ingranaggio slittante
6	510754	1		ldler Pin	Zwischenradbolzen	Broche pour roue intermédiaire	Piñon loco	Perno dell'ingranaggio intermedio
7	Table "G"	1		Lower Idler Gear	Zwischenzahnrad	Engrenage secondaire	Engranaje secundario	Ingranaggio intermedio
8	537011	1		Lower Gear Cage	Planetenradträger	Cage d'engrenage	Jaula de engranajes	Gabbia ingranaggio
9	61229	1		Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
10	800217	1		Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
11	537023	1		Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
12	537025	1		Spindle Driver	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
13	800217	1		Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
14	61229	1		Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
15	073	1		Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
16	537016	1		Lower Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
17	537009	1		Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
18	807225	1		Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
19	537008	1		Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
20	Table "G1"	1		Output Spindle	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
21	537007	1		Reaction Bracket	Klammer	Support	Soporte	Staffa
22	535187	1		Poly Ball	Kugel	Bille	Bolas	Sfera
23	B127T	1		Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
24	B153F	1		Backstop Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
25	537006	1		End Cap	Abschlußdeckel	Protecteur	Tapón de extremo	Cappellotto finale
26	514883	1		Lip Seal	Dichtung	Sceau	Sello	Guarnizione

(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

• Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

Table, Tabelle, Tableau, Tabla, Tabella "G1"


Table	Table, Tabelle, Tableau, Tabla, Tabella Gi									
Ref.	Código modelo	Broca	Rosca							
	В	543003	1/2"-20 externo							
20	С	543009	3/8"-24 interno							
20	D	543005	9/16"-18 interno							
	E	543007	3/4"-16 interno							

Ref.	Código modelo	Mandril	Capacidad	
	В	1000434	0 - 1/2"	

Table, Tabelle, Tableau, Tabla, Tabella "G"

Ref.	Nombre de Pieza	Número de Pieza						
	Modelo	HT3()016	HT3()021	HT3()030				
	RPM	1600	2100	3000				
5	Engranaje de deslizamiento			537033				
7	Engranaje secundario inferior	537032	537022	537019				
	Dientes	20	18	15				

10/06



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06


Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "H"

					EN	DE	FR	ES	IT
Ref.	Number	#	•	Kit	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	537517	1			Upper Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
2	537016	1			Lower Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
3	60887	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
4	537010	1			Bing Coor		Couronne dentée	Engranaia da anillas	Guarnizione
4	537010	-			Ring Gear	Zahnkreis	Couronne dentee	Engranaje de anillos	ingranaggio
5	16424	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
6	Table "H"	1			Upper Slip-On Gear	Steckritzel	Pignon coulissant	Engranaje de deslizamiento	Ingranaggio slittante
7	510754	3			ldler Pin	Zwischenradbolzen	Broche pour roue intermédiaire	Piñon loco	Perno dell'ingranaggio intermedio
8	Table "H"	3			Upper Idler Gear	Zwischenzahnrad	Engrenage secondaire	Engranaje secundario	Ingranaggio intermedio
9	537012	1			Upper Gear Cage	Planetenradträger	Cage d'engrenage	Jaula de engranajes	Gabbia ingranaggio
10	61229	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
11	800217	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
12	Table "H"	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
13	073	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
14	Table "H"	1			Short Spindle Gear	Spindelgetriebe	Engrenage de broche	Engranaje de husillo	Ingranaggio mandrino
15	073	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
16	60887	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
17	537010	1			Ring Gear	Zahnkreis	Couronne dentée	Engranaje de anillos	Guarnizione ingranaggio
18	16424	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
19	510754	3			ldler Pin	Zwischenradbolzen	Broche pour roue intermédiaire	Piñon loco	Perno dell'ingranaggio intermedio
20	Table "H"	1			Lower Idler Gear	Zwischenzahnrad	Engrenage secondaire	Engranaje secundario	Ingranaggio intermedio
21	537011	1			Lower Gear Cage	Planetenradträger	Cage d'engrenage	Jaula de engranajes	Gabbia ingranaggio
22	61229	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
23	800217	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
24	537024	1			Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
25	537026	1			Spindle Driver	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
26	800217	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
27	61229	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
28	537009	1			Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
29	807225	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
30	537008	1			Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
31	Table "H1"	1			Output Spindle	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
32	535007	1			Reaction Bracket	Klammer	Support	Soporte	Staffa
33	535187	1			Poly Ball	Kugel	Bille	Bolas	Sfera
34	B127T	1	Ĺ		Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
35	B153F	1			Backstop Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
36	514883	1			Lip Seal	Dichtung	Sceau	Sello	Guarnizione
37	537006	1	1		End Cap	Abschlußdeckel	Protecteur	Tapón de extremo	Cappellotto finale

^(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

10/06



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "I"

		,,		100	EN	DE	FR	ES	IT
Ref.	Number	#	•	Kit	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	537517	1			Upper Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
2	60887	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
3	537010	1			Ring Gear	Zahnkreis	Couronne dentée	Engranaje de anillos	Guarnizione ingranaggio
4	16424	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
5	Table "I"	1			Upper Slip-On Gear	Steckritzel	Pignon coulissant	Engranaje de deslizamiento	Ingranaggio slittante
6	510754	3			Upper Idler Pin	Zwischenradbolzen	Broche pour roue intermédiaire	Piñon loco	Perno dell'ingranaggio intermedio
7	Table "I"	3			Upper Idler Gear	Zwischenzahnrad	Engrenage secondaire	Engranaje secundario	Ingranaggio intermedio
8	537012	1			Upper Gear Cage	Planetenradträger	Cage d'engrenage	Jaula de engranajes	Gabbia ingranaggio
9	61229	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
10	800217	1			Retaining Ring	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
11	073	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
12	537020	1			Upper Spindle Gear	Spindelgetriebe	Engrenage de broche	Engranaje de husillo	Ingranaggio mandrino
13	537016	1			Lower Quill Sleeve	Hülse	Douille	Manguito	Manicotto
14	073	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
15	60887	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
16	537010	1			Ring Gear	Zahnkreis	Couronne dentée	Engranaje de anillos	Guarnizione ingranaggio
17	16424	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
18	510754	3			Idler Pin	Zwischenradbolzen	Broche pour roue intermédiaire	Piñon loco	Perno dell'ingranaggio intermedio
19	537021	3			Middle Idler Gear	Zwischenzahnrad	Engrenage secondaire	Engranaje secundario	Ingranaggio intermedio
20	537012	1			Upper Gear Cage	Planetenradträger	Cage d'engrenage	Jaula de engranajes	Gabbia ingranaggio
21	61229	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
22	800217	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
23	073	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
24	537020	1			Middle Spindle Gear	Spindelgetriebe	Engrenage de broche	Engranaje de husillo	Ingranaggio mandrino
25	60887	1			Key	Schlüssel	Clavette	Llave	Chiave
26	537010	1			Ring Gear	Zahnkreis	Couronne dentée	Engranaje de anillos	Guarnizione ingranaggio
27	16424	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
28	510754	1			Idler Pin	Zwischenradbolzen	Broche pour roue intermédiaire	Piñon loco	Perno dell'ingranaggio intermedio
29	537021	3			Lower Idler Gear	Zwischenzahnrad	Engrenage secondaire	Engranaje secundario	Ingranaggio intermedio
30	537011	1			Lower Gear Cage	Planetenradträger	Cage d'engrenage	Jaula de engranajes	Gabbia ingranaggio
31	61229	1			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
32	800217	1			Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau de fixation	Anillo de retención	Anello di fissaggio
33	537009	1			Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
34	807225	2			Bearing	Lager	Coussinet	Cojinete	Cuscinetto
35	537008	1			Bearing Spacer	Distanzstück	Entretoise	Espaciador	Distanziale
36	Table "I1"	1			Output Spindle	Spindel	Arbre	Husillo	Mandrino
37	535007	1			Reaction Bracket	Klammer	Support	Soporte	Staffa
38	535187	1			Poly Ball	Kugel	Bille	Bolas	Sfera
39	B127T	1			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
40	B153F	1			Backstop Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
41	514883	1			Lip Seal	Dichtung	Sceau	Sello	Guarnizione
42	537006	1			End Cap	Abschlußdeckel	Protecteur	Tapón de extremo	Cappellotto finale


^(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

[•] Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

10/06

Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

"J" Montajes de boquerel de manguera Table, Tabelle, Tableau, Tabla, Tabella "J" Serie Tobera Stroke 539622 22000 23000 539623 4" 539624 24000 4" 25000 539625 #4 Serie Descripción Adaptador 22000 537505 Rosca 1" 14 izquierda 23000 537505 Rosca 1-1/4" 12 izquierda 537505 24000 Rosca 1-1/2" 12 izquierda 25000 (Incluye todas las piezas a menos que se indique) (*) Montajes de boquerel de manguera (...) También disponibles (no incluidas en el montaje de boquerel) Nota: Disponemos de boquereles específicos para aplicaciones por encargo.



Serie HT3 de taladros de broca con "Taladrado regular"

10/06

Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "J"

Ref.	Number	#		Kit	EN	DE	FR	ES	IT
IXEI.	ivei. ivuilibei		•	MIL	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	B153H	4			Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
2	537466	1			Front Cover	Deckel	Couvercle	Cubierta	Coperchio
3	537509	2	4		Nosepiece Body	Körper	Corps	El cuerpo	Il corpo
4	Table "J"	1			Nose Adapter	Zwischenstück	Adaptateur	Adaptador	Adattatore
5	537580	1			Nosepiece Guard	Schutzvorrichtung	Protection	Guarda	Protezione

(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

• Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée


Illustration, Abbildung, Illustration, Ilustración, Illustrazione "K"

Ref.	Ref. Number		Kit	EN	DE	FR	ES	IT
IXCI.	Number	#	MI	Description	Benennung	Designation	Descripción	Descrizione
1	15331H	4		Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite
2	537466	1		Front Cover	Deckel	Couvercle	Cubierta	Coperchio
3	537509	1		Noisepiece Body	Körper	Corps	El cuerpo	Il corpo
4	F571	1		Pipe Plug (1/8" NPT)	Buchse	Bouchon	Tapón	Spina
5	F571	2		Pipe Plug	Buchse	Bouchon	Tapón	Spina
6	537580	1		Noisepiece Guard	Schutzvorrichtung	Protection	Guarda	Protezione
7	539473	1		Mounting Adapter	Zwischenstück	Adaptateur	Adaptador	Adattatore
8	525036	1		Mounting Collar	Bund	Collier	Collar	Collare
9	515895	1		Bracket	Klammer	Support	Soporte	Staffa

(#) Quantity / Stückzahl / Quantité / Cantidad / Quantità

• Recommended Spare Parts / Kennziechnet empfohlenes / Identifica un particolare di ricambio raccomandato / Designa el repuesto recomendado / Indique la pièce de rechange conseillée

10/06



Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX **Apex Tool Group Sales & Service Center**1470 Post & Paddock

Grand Prairie, TX 75050

Tal: 072 644 0562

Grand Prairie, TX 75 Tel: 972-641-9563 Fax: 972-641-9674

Los Angeles, CA
Apex Tool Group
Sales & Service Center
15503 Blackburn Avenue
Norwalk, CA 90650
Tel: 562-623-4457
Fax: 562-802-1718

Germany
Cooper Power Tools
GmbH & Co. OHG
a company of
Apex Tool Group, LLC
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Tel: +49 (0) 73 63 81 0

Mexico
Cooper Tools
de México S.A. de C.V.
a company of
Apex Tool Group, LLC
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro

Fax: +49 (0) 73 63 81 222

Mexico Tel: +52 (442) 211-3800 Fax: +52 (442) 103-0443

Querétaro, QRO 76220

Detroit, MI
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2630 Superior Court
Auburn Hills, MI 48326
Tel: 248-391-3700
Fax: 248-391-7824

Seattle, WA
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2865 152nd Avenue N.E.
Redmond, WA 98052
Tel: 425-497-0476
Fax: 425-497-0496

England
Cooper Power Tools
GmbH & Co. OHG
a company of
Apex Tool Group, LLC
C/O Spline Gauges
Piccadilly, Tamworth
Staffordshire B78 2ER
United Kingdom
Tel: +44 1827 8741 28
Fax: +44 1827 8741 28

Brazil
Cooper Tools Industrial Ltda.
a company of
Apex Tool Group, LLC
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial - Iporanga
18087-170 Sorocaba
SP Brazil

Tel: +55 15 2383929 Fax: +55 15 2383260 Houston, TX
Apex Tool Group
Sales & Service Center
6550 West Sam Houston
Parkway North, Suite 200
Houston, TX 77041
Tel: 713-849-2364
Fax: 713-849-2047

York, PA Apex Tool Group Sales & Service Center 3990 East Market Street York, PA 17402 Tel: 717-755-2933

Fax: 717-757-5063

France Cooper Power Tools SAS a company of Apex Tool Group, LLC 25 rue Maurice Chevalier 77330 Ozoir-La-Ferrière France

Tel: +33 1 6443 2200 Fax: +33 1 6443 1717

Hungary Cooper Tools Hungaria Kft. a company of Apex Tool Group, LLC Berkenyefa sor 7 Pf: 640 9027 Györ Hungary Tel: +36 96 66 1383

Fax: +36 96 66 1135

Lexington, SC Apex Tool Group 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072 Tel: 800-845-5629 Tel: 803-951-7544 Fax: 803-358-7681

Canada
Apex Tool Group
Sales & Service Center
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ont. L5R 1B8
Canada

Tel: 905-501-4785 Fax: 905-501-4786

China Cooper (China) Co., Ltd. a company of Apex Tool Group, LLC 955 Sheng Li Road, Heqing Pudong, Shanghai China 201201

Tel: +86-21-28994176 Fax: +86-21-51118446

Apex Tool Group, LLC 1000 Lufkin Road Apex, NC 27539 Phone: 919-387-0099 Fax: 919-387-2614 www.apextoolgroup.com

Quackenbush